

Start

Pumpen har endast två reglage – choke og gas.

1. **Kontrollera oljenivån.**
2. **Fyll pumpehuset med vatten.**
3. **Ställ chokereglaget i läge CHOKE.**
4. **Ställ gassreglaget i läge mellan IDLE (tomgångsläge) och FAST.**
5. **Dra igång pumpen.**
6. **Ställ chokereglaget i läge RUN.**
7. **Efter start ökas gasen något.**
8. **Ställ gasreglaget i läge FAST.**

Evakuering

Sanmit HT 112 är självvakuerande. Tillse att trycksidan är öppen, t.ex. öppet strålrör, för luftevakuering.

Stopp

1. **Ställ gasreglaget i läge OFF.**
2. **Dränera pumpehuset via dräneringspluggen.**
3. **Efter pumpning av saltvatten eller starkt förorenat vatten skall pumpen genomspolas med rent vatten.**
4. **Sätt tillbaka dräneringspluggen.**

Bränsle

95 oktan blyfritt.

Tanken rymmer 3 liter = ca. 1.5 timmes körning.